

TV KOMPLEKTO DIEGIMO INSTRUKCIJA

„KRETEL IP-STB 1720“



Turinys

1. Atsargumo priemonės X
2. Komplekto turinys X
3. A priedas. Klausimai - atsakymai X
4. B priedas. Išsami įrangos sujungimo schema X
5. C priedas. Papildomos įrangos prijungimas X

Mielas kliente,

dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę GALA televiziją. Linkime jums malonių įspūdžių ir neišdildomų akimirkų!

Ši instrukcija padės jums savarankiškai įdiegti televizijos komplektą. Joje pateiktos informacijos visiškai pakanka, kad galėtumėte naudotis GALA televizijos paslauga namuose.

Su šiuo TV priedėliu taip pat galėsite žiūrėti skaitmeninės antžeminės televizijos programas (kai jos bus transliuojamos jūsų gyvenamoje vietovėje).

1. Atsargumo priemonės

ĮSPĖJIMAS:

NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO, NEATIDARINĖKITE TV PRIEDĖLIO. VIDUJE NĖRA JOKIŲ VARTOTOJUI SKIRTŲ DETALIŲ.

ŠĮ ĮRENGINĮ GALI TAISYTI TIK KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI.

NORĖDAMI IŠVENGTI GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO, NELAIKYKITE ĮRENGINIO LIETUJE AR DRĖGMĖJE.

Svarbios saugumo taisyklės:

- Perskaitykite šią instrukciją.
- Neišmeskite jos.
- Laikykitės visų instrukcijos įspėjimų ir nurodymų.
- Nelaikykite šio įrenginio šalia vandens.
- Valykite tik sausa šluoste.
- Neuždenkite TV priedėlio ventilacijos angų.
- Nelaikykite įrenginio šalia šilumos šaltinių, pvz.: radiatorių, krosniadangčių, vėdinimo grotelių, viryklių, šildytuvų, stiprintuvų ar kitos šilumą spinduliuojančios įrangos.
- Laikykitės saugumo reikalavimų dirbdami su poliarizuotu ar įžemintu kištuku. Jei įrenginio kištukas netinka senam kištukiniam lizdui, pasitarkite su elektriку dėl lizdo keitimo.
- Užtikrinkite, kad elektros laidas nebūtų mindomas ar prispaustas, ypač ties kištuku, kištukiniu lizdu ir ties vieta, kur laidas išeina iš TV priedėlio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir papildomus įtaisus.
- Žaibuojant ar įrenginio nenaudojant ilgesnį laiką, jį reikia išjungti iš maitinimo tinklo.
- Įrenginio priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams. Sugadinus TV priedėlį, pvz.: sugadinus elektros laidą ar kištuką, apliejus įrenginį ar kam nors įkritis į jo vidų, pakliuvus jam į lietu ar drėgmę, sutrikus įrenginio veikimui arba jam nukritus, TV priedėlį būtina taisyti.

Dėl įrenginio gedimų prašom skambinti privačių klientų aptarnavimo telefonu 1817 (verslo klientams - 1816).



2. Komplekto turinys

„Kreatel IP-STB“ komplekte yra:



TV priedėlis



Nuotolinio valdymo pultas



„Ethernet“ kabelis



Kintamosios srovės (AC) adapteris




SCART kabelis




Diegimo instrukcija

3. Nuotolinio valdymo pulto paruošimas naudoti



Norėdami paruošti nuotolinį pultą, įdėkite baterijas, kaip nurodyta ant dangtelio vidinės pusės.


4. TV priedėlio vieta



Kad nuotolinio valdymo pulto skleidžiami infraraudonieji spinduliai galėtų lengviau pasiekti TV priedėlį, padėkite jį kuo arčiau televizoriaus krašto.

TV priedėlio vieta turi būti parinkta taip, kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos angos (viršuje ir šonuose).

Palikite 20 cm tarpą virš ir po 10 cm iš abiejų TV priedėlio pusių, kad jis galėtų būti tinkamai vėdinamas.



Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į TV priedėlį. Tarp nuotolinio valdymo pulto ir TV priedėlio korpuso neturi būti jokių kliūčių.

5. TV priedėlis

Priekinė dalis

1. LED (šviesos diodas):

dega žalia šviesa - TV priedėlis veikia;
mirksi raudona šviesa - TV priedėlis gauna signalą iš nuotolinio valdymo pulto arba klaviatūros;
dega raudona šviesa - TV priedėlis veikia parngties režimu.

2. Infraraudonųjų spindulių imtuvas

Priima nuotolinio valdymo pulto ir klaviatūros siunčiamus spindulius.

3. Kodavimo kortelės anga

Yra TV priedėlio šone.




5. TV priedėlis (tęsinys)

Užpakalinė dalis

Užpakalinės dalies jungtys:

1. SCART - televizoriaus jungtis
2. RF IN - antenos jungtis
3. RF OUT - televizoriaus jungtis (senesnio modelio)
4. SPDIF - skaitmeninės garso įrangos jungtis
5. ETHERNET - plačiajuosčio ryšio jungtis
6. POWER - 5V elektros jungtis



6. TV priedėlio diegimas

„Ethernet“ kabeliu sujunkite TV priedėlį ir modemą-maršrutizatorių.


6.1. Modemo-maršrutizatoriaus „SPEED Touch 546“ ar „585“ įjungimas

Jei jūsų įsigytame plačiajuosčio interneto įrangos komplekte yra modemas-maršrutizatorius „Speed Touch 546“ arba „585“, tai kitą „Ethernet“ kabelio, ateinančio nuo TV priedėlio, galą reikia įjungti į modemo-maršrutizatoriaus „Ethernet“ 4 jungtį - žr. paveikslėlį. Apie interneto paslaugos konfigūravimą skaitykite plačiajuosčio interneto pakuotėje esančioje instrukcijoje (jei užsisakėte interneto paslaugą).

Sujungę visus reikalingus laidus nepamirškite prijungti namų maršrutizatoriaus maitinimo bloko, o pastarąjį įjungti į elektros tinklą.

Modemas-maršrutizatorius „Speed touch 546“ arba „585“

1. pirmą „Ethernet“ jungtį
2. antrą „Ethernet“ jungtį
3. trečią Ethernet jungtį
4. ketvirtą „Ethernet“ jungtį (TV priedėliui prijungti)
5. įjungimo/išjungimo jungiklį
6. maitinimo įjungimo lizdas
7. DSL linijos įjungimo lizdas
8. belaidžio interneto antena (tik „585“ modelyje)




6.2. Modemo-maršrutizatoriaus „SPEED Touch 780WL“ įjungimas

Jei jūsų įsigytame plačiajuosčio interneto įrangos komplekte yra modemas-maršrutizatorius „Speed touch 780WL“, tai 4 „Ethernet“ jungtis skirta LAN, o TV priedėlį reikia sujungti su 3 jungtimi.

Jei esate užsisakę interneto paslaugą - ji veiks jūsų kompiuterį prijungus per 1 ir 2 „Ethernet“ jungtį ir atitinkamai sukonfigūravus modema-maršrutizatorių (detalias interneto įdiegimo instrukcijas rasite plačiajuosčio interneto pakuotėje).

1. pirma „Ethernet“ jungtis (internetui įjungti)
2. antra „Ethernet“ jungtis
3. trečia „Ethernet“ jungtis (TV priedėliui prijungti)
4. ketvirta „Ethernet“ jungtis (LAN įjungti)
5. įjungimo/išjungimo jungtiklis
6. maitinimo įjungimo lizdas
7. belaidžio interneto antena



6.3. TV priedėlio prijungimas prie televizoriaus

SCART kabeliu sujunkite TV priedėlį (1 jungtis, žr. paveikslėlį) ir televizorių. Jei jūsų televizoriuje nėra SCART jungties, reikės įsigyti jungtį iš SCART į A/V.

6.4. Įjungimas į maitinimo tinklą

Sujungę visus kabelius, įjunkite TV priedėlį į elektros tinklą (6 jungtis).




6.5. Kodavimo kortelė

Jei gavote specialią kodavimo kortelę, įkiškite ją į jai skirtą angą TV priedėlio šoninėje dalyje. Kortelės lustas (angl. - chip) turi būti nukreiptas žemyn į TV priedėlį. Išorėje turi likti apie 4 cm kortelės.

6.6. Prisijungimas prie skaitmeninės antžeminės televizijos

Jungiant namų (ar kolektyvinę) anteną TV priedėlio maitinimas turi būti išjungtas!

Įkiškite vieną RF kabelio (nepriedamas) galą į RF-IN kištuką (2 jungtis), o kitą - į savo namų antenos kištukinį lizdą (žr. paveikslėlį). Dabar televizijos kanalai bus transliuojami per skaitmeninį antžeminį tinklą. Norėdami sužinoti, kaip ieškoti kanalų ir juos nuskaityti, skaitykite pagrindinio TV meniu punktą „Pagalba“ arba žiūrėkite www.gala.lt. Skaitmeninės antžeminės televizijos programos matysite tik tuo atveju, jei ši televizija matoma jūsų gyvenamojoje teritorijoje. Šias programas galėsite žiūrėti pagrindiniame TV meniu pasirinkę punktą „Antžeminė TV“.



6. TV priedėlio diegimas (tęsinys)

6.7. Vaizdo rodymas ekrane

Norėdami matyti per TV priedėlį transliuojamus kanalus, nustatykite televizorių vaizdui priimti:

- kai kuriuose televizoriuose šis perjungimas atliekamas automatiškai, pasirinkus 0 kanalą;
- nuotolinio valdymo pulte ši funkcija dažnai yra valdoma atskiru mygtuku (TV/AV);
- kitais atvejais skaitykite nurodymus savo televizoriaus naudojimo instrukcijoje.

7. Darbo pradžia

Prijungus GALA TV priedėlį prie televizoriaus, „Ethernet“ jungties ir maitinimo tinklo, televizoriaus ekrane atsiras vaizdas, panašus į pavaizduotą šiame piešinyje:



Tai reiškia, kad TV priedėlis jungiasi prie tinklo ir yra siunčiama reikiama programinė įranga. Tai gali trukti apie 3 min. Vaizdas gali keistis. Prašom palaukti, kol rutuliukai pranyks.

Rutuliukams pranykus, matysite pagrindinį GALA TV meniu. Jungiantis pirmą kartą būna įkraunamas pradinis registracijos langas - žr. 8 skyrių PIRMINĖ REGISTRACIJA.

8. Pirminė registracija

Registracija reikalinga tik pirmą kartą naudojantis GALA TV paslauga. Jei sistema jūsų automatiškai nenukreips į registracijos puslapį, spauskite nuotolinio valdymo pulto MENU mygtuką:

Atsidariusiame registracijos lange turite įvesti tokius savo registracijos duomenis:

- numeris - 8 skaitmenų kombinacija, nurodyta jūsų paslaugų komplekto užsakymo formoje (sutarties priedas);
- PIN kodas - šiuo metu jis yra 1234;
- jūsų pageidaujamas PIN kodas (4 skaitmenys) - įveskite jums žinomą 4 skaičių kombinaciją ir įsiminkite ją. Vėliau šis PIN kodas bus reikalingas kai kurioms papildomoms programoms žiūrėti, užsakyti įvairias papildomas funkcijas;
- naujo PIN kodo pakartojimas - dar kartą įveskite pasirinktą PIN kodą.

Jei gu jūs suklydote įvesdami duomenis, paspauskite mygtuką TEXT ir ekrane pasirodys klaviatūra. Joje bus nurodytas atskiras mygtukas simboliui nutrinti. Užsiregistravę pamatysite pagrindinį TV meniu. Malonaus ir turiningo laisvalaikio su GALA!


Jei užsiregistruoti nepavyko, pabandykite prisijungimo duomenis įvesti iš naujo arba kreipkitės privačių klientų aptarnavimo telefonu 1817 (verslo klientams - 1816).

9. Valdymas nuotolinio valdymo pultu

Paslaugos meniu valdymas

Mygtukai su rodyklėmis skirti pasirinkti norimus TV meniu punktus. Mygtuko OK paspaudimu patvirtinamas pasirinkimas.

Norėdami sužinoti daugiau apie kitų nuotolinio valdymo pulto mygtukų funkcijas, skaitykite TV meniu punktą „Pagalba“ arba žiūrėkite www.gala.lt.



10. Pagalbos tarnyba


Jei iškilo nesklaidumų įsirengiant televizijos paslaugą, ja naudojantis, kilo klausimų - prašom kreiptis privačių klientų aptarnavimo telefonu 1817 (verslo klientams - 1816).

Prieš skambindami:


- 1) patikrinkite visus sujungimus: ar visi laidai savo vietose, ar visa įranga įjungta į elektros maitinimo tinklą;
- 2) įsidėmėkite, ar visi iš penkių rutuliukų TV priedėlio krovimosi metu švietė žaliai, jei ne - kokia spalva;
- 3) įsidėmėkite, kokius pranešimus ir vaizdus matėte TV ekrane.

A Priedas. Klausimai - atsakymai

B priedas. Išsami įrangos sujungimo schema (1)



B priedas. Išsami įrangos sujungimo schema (2)




C priedas. Papildomos įrangos prijungimas

Papildoma galimybė - vaizdo ar DVD grotuvo prijungimas

Jei turite vaizdo ar DVD grotuvą, galite juos sujungti su „Kreatel IP-STB“ įrenginiu:


1) Per televizorių su dviem SCART jungtimis

Jei jūsų televizoriuje yra dvi SCART jungtys, prijunkite vaizdo ar DVD grotuvą prie televizoriaus dvipusio ryšio SCART jungties ir turėsite galimybę įrašinėti. Tada sujunkite „Kreatel IP-STB“ SCART 1 jungtį su antra televizoriaus jungtimi.



2) Per televizorių su viena SCART jungtimi

Jei jūsų televizoriuje yra tik viena SCART jungtis, savo vaizdo ar DVD grotuvo IN/OUT jungtį sujunkite su televizoriumi. Tuomet prijunkite „Kreatel IP-STB“ įrenginį prie vaizdo grotuvo per SCART jungtį.



Papildoma galimybė - skaitmeninė garso įranga

Jei turite namų kino sistemą, ji gali priimti skaitmeninį „Dolby Surround“ signalą. Prijunkite vieną RCA kabelio (nepriedamas) galą prie „Kreatel IP-STB“ aparato SPDIF 4 jungties, o kitą galą sujunkite su savo namų kino sistemos stiprintuvu. Daugiau informacijos ieškokite savo namų kino sistemos naudojimo instrukcijoje.

